

CL-42-N-3M

RS232 9 母-9 母 (2-3 反接) 訊號線

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



腳位	簡寫	意義	說明
Pin1	CD	Carrier Detect	數據機通知電腦有載波被偵測到。
Pin2	RXD	Receiver	接收數據。
Pin3	TXD	Transmit	傳送數據。
Pin4	DTR	Data Terminal Ready	電腦告訴數據機可以進行傳輸。
Pin5	GND	Ground	地線。
Pin6	DSR	Data Set Ready	數據機告訴電腦一切準備就緒。
Pin7	RTS	Request To Send	電腦要求數據機將數據送出。
Pin8	CTS	Clear To Send	數據機通知電腦可以傳數據過來。
Pin9	RI	Ring Indicator	數據機通知電腦有電話進來。

腳位圖

9P-----9P

1-----1

2-----3

3-----2

4-----4

5-----5

6-----6

7-----7

8-----8

9-----9

+G

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>