

# 遙控型 LED 萬年曆字幕機說明書

## UNCO-MA 安可-旺旺/壁掛型

### A. 萬年曆部份

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

#### 一、功能介紹

1. 本產品可顯示國曆、農曆月、日、時(可選 12/24 小時制)、分、秒、星期及溫度，國曆和農曆的日期會自動換算。
2. 停電記憶功能，停電時無顯示但仍可記憶約 180 天，來電時不需重新設置日期時間。
3. 整點報時功能(22:00~6:00 不報)，即時報時功能。
4. 八組鬧鐘功能，先響鈴後報時，6 組國曆和 6 組農曆生日提醒功能，會播放生日快樂的歌曲。
5. 自動測試溫度，溫度範圍：-9~50°C，亮度自動調整，22:00~7:00 亮度降低一半。

#### 二、操作說明

1. 按鍵名稱：**設置(移動)鍵**、**增加/整點鍵**、**鬧鈴鍵**、**退出鍵**、**重設鍵**
2. 日期時間設定：
  - I. 在正常顯示狀態下，按**設置(移動)鍵**可進入閃爍狀態，首先會出現西元 20XX 年並閃爍。
  - II. 此時按**增加/整點鍵**修改年(若不要修改閃爍內容，則按**設置(移動)鍵**即可移動到下一欄位)，修改好後則按**設置(移動)鍵**月會閃爍，按**增加/整點鍵**修改月，修改好後按**設置(移動)鍵**日閃爍，按**增加/整點鍵**修改日，再按**設置(移動)鍵**，則年不顯示了，小時會閃爍，按**增加/整點鍵**修改小時，按**設置(移動)鍵**分鐘閃爍，按**增加/整點鍵**修改分鐘。(在設定過程中，星期和農曆月日將自動跟隨國曆年月日而變化，所以不需調整)

- III. 按**退出鍵**回到正常日期時間顯示狀態。
3. 切換 12/24 小時制：按住**增加/整點鍵**約 3 秒即可切換。
4. 整點報時設定：

在正常日期時間顯示狀態下，按**增加/整點鍵**，則可以打開/關閉整點報時功能(螢幕右下角整點報時示燈會亮/滅)。
5. 鬧鈴時間設定：
  - I. 在正常日期時間顯示狀態下，按**鬧鈴鍵**進入鬧鈴時間設定，右下角鬧鈴指示燈亮，在螢幕會顯示“A1”，表示是第一組鬧鈴，在小時、分鐘會顯示“--:--”表示該組鬧鈴時間無效，要有顯示具體時間才表示該組鬧鈴時間有作用，按**增加/整點鍵**可以清除或恢復鬧鈴時間。
  - II. 若要修改鬧鈴時間則按**設置(移動)鍵**進入鬧鈴時間設定，小時會閃爍，按**增加/整點鍵**修改小時，按**設置(移動)鍵**分鐘會閃爍，按**增加/整點鍵**修改分鐘。
  - III. 按**鬧鈴鍵**進入第二組鬧鈴時間設定，其設定與第一組相同，用同樣方法可完成第三組的查詢、設定。查詢、設定八組鬧鈴時間後再按**鬧鈴鍵鬧鈴鍵**則進入生日提醒設定。
  - IV. 若要將鬧鈴關閉則必須按**鬧鈴鍵**進入鬧鈴設定，按**增加/整點鍵**把八組鬧鈴都清除掉，則鬧鈴指示燈也會熄滅。
6. 生日提醒設定：
  - I. 按**鬧鈴鍵**進入鬧鈴設定按到第九組，在螢幕會顯示“b1”，為第一組生日設定，在月、日位置會顯示“- -”，

按**設置(移動)鍵**進入生日設定，月會閃爍，按**增加/整點鍵**修改月，再按**設置(移動)鍵**日會閃爍，按**增加/整點鍵**修改日，B1~B6 為國曆生日，B7~BB 為農曆生日。

- II. 按**增加/整點鍵**可清除或恢復該組生日設定。
- III. 再按**鬧鈴鍵**一次可進入第二組生日設定“b2”，其設定與“b1”相同，用同樣方法可完成第三組至第六組的生日設定。當第六組生日設定完成後，按**鬧鈴鍵**或**退出鍵**可返回正常日期時間顯示狀態。

#### 7. 重新開機設定：

- I. 如果出現國曆和農曆不協調或者是無法操作時，按**重設鍵**可以重新開機。

#### 三、響鈴方式

1. 整點報時：當整點報時打開時，報時指示燈亮，每天的 7:00~21:00 整點時，會有鐘聲，現在時刻幾點整和一首音樂。
2. 即時報時：在正常時間狀態下，按**退出鍵**，會報出現在時刻幾點幾分。
3. 鬧鈴報時：每天鬧鈴設定響鈴的內容是：噹噹噹，現在時刻幾點幾分，……持續一分鐘。
4. 生日提醒：生日當天 7:00~21:00 每個小時的第 8 分鐘，會放一首祝你生日快樂的音樂。

#### 四、其它說明

1. 在任何設置狀態下，若超過 30 秒無操作，自動返回正常日期時間顯示狀態。
2. 在任何設置狀態下，按下**退出鍵**會自動返回正常日期時間顯示狀態及報現在時刻幾點幾分。
3. 在鬧鈴狀態下，按下**退出鍵**立即停止響鈴，

## B. 字幕機部份

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

### 遙控器按鍵：

遙控器有 66 個鍵，其排列序與電腦鍵盤相似，鍵面黑色按鍵為常用鍵，包含了所有的英文字符、數字與空白鍵<SPACE>，有<ESC>、<DEL>、<SHIFT>、<CAPS>鍵，黃色為控制鍵，有上下左右鍵，<ENTER>等，藍色的為功能鍵，有<F1>、<F2>、<←倒退>鍵。

### 使用遙控器輸入中文內容：

#### 第一步：進入系統

當節目處於正常運行的時候，按<ESC>鍵，進入功能表編輯功能，(注：無需密碼，直接按 ENTER 鍵進入)字幕機上顯示：1. 編輯節目

#### 第二步：新建節目頁

此時<ENTER>進入編輯文件功能，字幕機上顯示：“>節目 a”，然後按<ENTER>新建節目頁。

#### 第三步：輸入內容

例如：中文“漢”注音拼音為“ㄏㄢˇ”四聲這是只需要在遙控器上按 C04 鍵然後屏幕上會出現：和漢汗旱。這個時候看到我們所需要的“漢”字在第二個，我們需要按黃色的方向鍵左右移動，把我們所需要的“漢”字移動到第一個，然後按<ENTER>鍵即可顯示我們所需要的“漢”字，已輸入的內容可以<DEL>鍵進行刪除。

#### 第四步：選擇移動方式

例如：我們需要讓“漢”字的動態方式為向上移動。這個時候我們只需要按藍色的功能鍵 F1，按後屏幕上會顯示：CaS3A0<>隨機

Ca：即顏色，鍵盤上的 C 鍵選擇。

S3：即停留時間，鍵盤上的 S 鍵選擇(只能在字數正好為滿屏顯示時有效)。

A0：即為移動方式，鍵盤上的 A 鍵選擇。

按“<”“>”，及<A>鍵，實現動作的選擇，可選 25 種動作方式。

隨機	保持	走馬燈	卷軸
左移	右移	上移	下移
移出	移入	左擦	右擦
上擦	下擦	擦入	擦出
中擦	互鎖	吐絲 1	吐絲 2
百頁窗	飄雪	星光	漸顯
切換	閃動	閃耀	

#### 第五步：保存內容

編輯完所需要的內容後，按<ESC>鍵退出，系統會提示你保存(Y/N)，按 Y 保存。

#### 第六步：顯示內容

按 Y 保存後，返回功能表，然後按黃色方向鍵進入“2. 列表”按<ENTER>鍵進入，輸入剛才的節目標題“節目 a”中的 A，然後按<ESC>鍵退出保存。列表格式：例如有兩個節目 A\*001，節目 B\*001 則運行隊列可以為“>ABABAA”則 ABABAA 就是內容顯示的順序。回到功能表，再按一次<ESC>鍵就可以正常顯示了。

#### 3. 功能表全圖：

1. 節目

2. 列表

3. 時間

4. 屏號

5. 系統

1. 儲存資訊 2. 亮度調節

4. 格式化

\*指令允許

5. 用戶指令

6. 系統指令

7. 設置

8. 關於本程序

#### 4. 其他功能使用說明

A. 輸入法的轉換，按藍色的功能鍵 F2。

【注音】【英文】【符號】

B. 亮度設置功能

亮度功能就是調節顯示屏的亮度功能，100%為最亮，10%為最暗，使用黃色鍵<>鍵進行調節。

C. 格式化使用本功能可將字幕機內部 FLASH 的資料全部清除。

電源輸入：110V /60HZ，尺寸：33\*43cm。