

ESP32 通過擴展電源板，採用一邊雙排排母，相容市面上大部分的 38P 引腳的 ESP32 開發板尺寸，採用三種供電介面：TYPE-C,MICRO USB,DC 電源座，也可通過電源板擴展的介面給開發板供電以及下載

## ESP-38 Expansion Board 38PIN

### 介面說明

1. 電源指示燈 PWR
2. USB 5V 供電輸入介面
3. DC6.5-16V 供電輸入介面
4. I2C 擴展介面（2 組）
5. 開發板 IO 擴展介面（GVS 介面）
6. 開發板安裝介面
7. 5V/3.3V 輸出介面
8. JUMP 介面（選擇 V 電壓是 5V 或 3V）



