

106124	Big-Switch-5-60	廚房定時器 倒計時器鬧鐘 定時開關 做飯燒水響鬧提醒老人 機械式 大開關5-60
--------	-----------------	--

**機械式定時器** 款式：大開關



- 【特点】 造型简洁生动，**铃声清脆响亮！**
- 【尺寸】 宽9.5cm、高9cm、厚度5.5cm
- 【质地】 ABS工程塑料，防摔耐磨易洁

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 特别提醒

## 1) 先上弦，到时间后才会响！

偶尔就有遇到粗心的朋友，没上弦在那傻等着它响，接着就着急地过来问我们怎么不响？真令人哭笑不得！

## 2) 没上弦时绝对不可以反扭！那将彻底损坏！！

上弦是从0向5、10、15...55方向由小向大地去扭，别图省事从0直接反扭到55，那就扭坏里面的定时弹簧了！

## 特别提醒

### 1) 先上弦，到時間後才會響！

偶爾就有遇到粗心的朋友，沒上弦在那傻等著它響，接著就著急地過來問我們怎麼不響？真令人哭笑不得！

### 2) 沒上弦時絕對不可以反扭！那將徹底損壞！！

上弦是從 0 嚮 5、10、15...55 方嚮由小嚮大地去扭，別圖省事從 0 直接反扭到 55，那就扭壞裏面的定時彈簧瞭！

#### 【使用方法】

【第一步：上弦】從數字刻度 0 嚮 5、10、20、30...方嚮扭（超過 55 在 0 前停止）（絕不可以反嚮扭，那將徹底損壞內部機械系統）。

【第二步：定時】然後，回扭至您想定時的時間點（比如定時 20 分鐘，那就回扭到數字刻度 20 處）即可。

#### 【友情提示】

（1）機械式定時器會發出清脆的咯哒的走針聲，時間一到就會突然狂響約 5 秒鐘！200 多平米的空間哪都聽得到。

（2）響鬧完畢，走針的聲音還會持續一分鐘左右，直至上的弦完全釋放完畢，此時，定時器將重新安靜下來，等待著下一次為您效勞；）

（3）上弦越多，響鬧時間就會越長！建議扭過 55 刻度後在 0 之前停止。其實，一般在屋子裏，定時器突然發出聲音誰都能聽到的，哈哈...

（4）機械式定時器跟老式上弦的鐘表一個道理，所以使用極其方便，尤其深受老年人喜愛！但機械式的定時器肯定比不過電子式那麼精確，所以，請根據您的精度要求選購！

### 使用方法

1 上弦 将红色/白色/指针或箭头从 0 刻度向 5、10 方向扭，扭过 55 后在 0 刻度前停止！

2 定时 然后，反扭到您想定时的时间点。比如定时 20 分钟就将箭头回扭到 20 刻度处。

3 响闹 定时的时间一到，就会突然地狂响 3~5 秒钟！  
200 平米左右的空间哪都能清楚地听到。

### 友情提示

\* 没上弦时，绝不可以反扭，否则将损坏内部机芯！

\* 响闹完，走针声还会持续，直到上的弦释放完毕！

\* 刚响闹，箭头未必在 0 处；走针声结束箭头回到 0 处！

\* 误差约 20 秒，烧水做饭用合适！若精确至秒须电子式！