

室內溫濕度計用戶手冊

產品性能

環境舒適度顯示: COMFORT(舒適)、WET(濕度高)、DRY(乾燥)

溫度測量範圍: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 120°F)

溫度測量精度: ±1.0°C (1.8°F)

溫度解析度顯示: 0.1°C (0.1°F)

濕度測量範圍: 30%RH ~ 90%RH

濕度測量精度: ±5% (40% ~ 80%) 其它 ±8%

使用電池: AAA 1.5V 時間/溫度/濕度顯示°C/°F溫度的
切換顯示 最高/最低溫濕度記憶功能日曆顯示、整點報時、
每日鬧鐘功能 1 / 2 / 4 小時制時鐘

功能設置

1. 基本功能鍵: [MODE] 時鐘/鬧鐘切換, 並可設置時鐘、鬧鐘、日曆[ADJ]調整設置項目的值/開關鬧鐘、顯示日期, [MEMO]顯示記憶中的最高、最低溫濕度值, [C/°F]切換溫度°C/°F顯示方式[RESET]清除所有設定和記憶返回初始狀態。

2. 時鐘和日期設置: 按住[MODE]3秒, 分鐘開始閃爍, 按[ADJ]調節分鐘。再按[MODE]一下, 時鐘開始閃爍, 按[ADJ]調節時鐘。再按[MODE]一下轉換 12/24 小時, 按[ADJ] 鍵。再按[MODE] 一下, 月份開始閃爍, 按[ADJ] 鍵。再按[MODE]一下, 日期開始閃

爍, 按[ADJ] 鍵。再按一下[MODE]確認。

3. 鬧鈴設置: 按一下[MODE]鍵, 顯示鬧鈴的時間, 再按住[MODE]3秒, 分鐘開始閃爍, 按[ADJ]調節分鐘。再按[MODE]一下, 時鐘開始閃爍, 按[ADJ]調節時鐘。連續按兩次[MODE] 確認。鬧鈴啟動和關閉: 按一下[MODE]鍵, 顯示鬧鈴的時間, 按一下[ADJ]鍵, 出現”鬧鈴符號”。再按一下[ADJ]鍵, 出現”整點報時”符號。再按一下 [ADJ]鍵, 兩個符號同時出現, 表示兩種功能同時啓用。連續按[ADJ]鍵, 可以啓用或關閉該功能,按[MODE]鍵確認。

4. 日曆顯示: 在當前時鐘狀態下, 按一下[ADJ]自動顯示日期, 3秒後返回。

5. 最大/最小溫濕度值顯示, 按[MEMO]可以顯示記憶中溫濕度最大值 (MAX) 和最小值、(MIN), 按住 2 秒以上清除記憶值。

6. 環境舒適顯示: 當溫度在 20°C ~ 26°C (68°F ~ 78.8°F) 之間, 相對濕度在 50% ~ 70%RH 之間是顯示“舒適符號”及 COMFORT 字符。在任意溫度下, 濕度高於 70%RH 顯示“濕度高符號”及 WET 字符。在任意溫度下, 濕度低於 50%RH 顯示“濕度低符號”及 DRY 字符。

注意事項

1. 電池用完後請放回政府指定地點。

2. 使用環境溫度範圍: 0°C ~ 50°C

3. 本錶不做為工業專用精確數劇測量, 適合家庭居室使用。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)