BNC 轉 UHF 轉接頭 BNC 公 BNC 母頭 UHF 公 UHF 母 M 頭 M 公頭 Q9 頭公轉公轉母 RF

BNCJ/UHFJ BNC公头转UHF公头

BNCJ/UHFK BNC公头转UHF母头

BNCK/UHFJ BNC母头转UHF公头

BNCK/UHFK BNC母头转UHF母头



