

XITE 扭力扳手



品牌：XITE

型號：XT

材質：鉻釩合金鋼/CR-V

制式：公制

使用方法：

1. 用定位套鎖緊：拉下手柄上部鎖緊裝置，一手握殼體，一手轉動手柄到所需要的扭矩，鬆開定位套，使定位套復位，鎖住力矩值！
2. 安裝好合適套筒，緩緩加力，聽到“啞”聲後，撤力既可！
3. 小扭力扳手，聽到較小的聲音，有打滑手感，就已經到了所設扭力值！
4. 首次使用或長期未用，使用時需要操作 5-6 次，使其滑潤，不用時扭力調節最小！

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号	驱动头	扭力范围	长度	精度	产地	品牌
XT-06	1/4	1-6N.m	210mm	3%	台湾	XITE
XT2-014	1/4	2-14N.m	220mm	4%	台湾	XITE
XT3-025	3/8	5-25N.m	270mm	4%	台湾	XITE
★XT3-024W	3/8	2-24N.m	270mm	4%	台湾	XITE
★XT3-060W	3/8	10-60N.m	330mm	4%	台湾	XITE
★XT4-110W	1/2	19-110N.m	370mm	4%	台湾	XITE
★XT4-210W	1/2	28-210N.m	470mm	4%	台湾	XITE
★XT4-350W	1/2	70-350N.m	630mm	4%	台湾	XITE
XT3-060	3/8	10-60N.m	370mm	4%	台湾	XITE
XT4-060	1/2	10-60N.m	370mm	4%	台湾	XITE
XT4-110	1/2	20-110N.m	370mm	4%	台湾	XITE
XT4-350	1/2	70-350N.m	540mm	4%	台湾	XITE
XT-5-60	3/8	5-60N.m	370mm	4%	台湾	XITE

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)