NuTiny- MS51FB

開發板介紹 | 開發板特色 | 快速指南

開發板介紹

NuTiny-MS51FB 由兩部分組成,採用NuMicro[®] 8051 MS51FB9AE 微控制器的主控板,與Nu-Link-Me 除錯燒錄器。使用者只需使用此開發板就可以開發、刻錄並驗證應用程式。

NuTiny-MS51FB 的主控板帶有 MS51FB9AE 所有腳位元的擴展介面,還有靈活的電源供應設計,方便搭配各式周邊設備進行開發。

Nu-Link-Me 刻錄與除錯器可透過 SWD 介面進行刻錄與除錯。Nu-Link-Me 支援虛擬串口功 能,可輸出訊息至終端機視窗。



開發板特色

- 使用 NuMicro® 8051 MS51FB9AE 微控制器,其功能向下相容於:
- MS51XB9AE
- MS51XB9BE
- MS51FB9AE 全腳位元擴展介面
- 靈活電源供應設計
- VDD 外部輸入介面
- Nu-Link-Me 的 ICE USB 連接埠
- 附帶 Nu-Link-Me 除錯刻錄器,可支持
- 透過 SWD 介面進行線上刻錄與除錯
- 虛擬串口功能

快速指南

- 1. 請確認電腦中至少已安裝一種開發環境:
 - KEIL C51
 - IAR EW8051
- 2. 請依照使用的開發環境下載及安裝最新版本的 Nuvoton Nu-Link Driver,安裝時請勾選並安裝 Nu-Link USB Driver。
 - 使用 Keil C51 請安裝 Nu-Link_Keil_Driver
 - 使用 IAR EW8051 請安裝 Nu-Link_IAR_Driver
- 3. 請依照使用的開發環境下載及解壓縮開發板支援套裝軟體(Board Support Package, BSP)。
 - 使用 Keil C51 請下載 MS51_16KBSP_Keil

- 使用 IAR EW8051 請下載 ML51_Series_BSP_IAR

4. 硬體架設

(1) 將 Nu-Link2-Me VCOM 指撥開關的 1 及 2 切換至 ON, 啟動虛擬串口 (VCOM) 功 能。



(2) 透過 USB 傳輸線連接開發板 ICE USB 埠與電腦端 USB 埠。



(3) 在設備管理器中找到 Nuvoton Virtual Com Port。



- 5. 使用 Template 專案為範例,使用不同開發環境請在個別 BSP 中找到 Template 專案。
 - 在 Keil C51 下使用
 - MS51_16K_ BSP_Keil_V1.XX
 - SampleCode
 - Template
 - Project_temp
 - .KEIL
 - 在 IAR EW8051 下使用
 - MS51_16K_ BSP_IAR_V1.XX
 - SampleCode
 - Template
 - Project_temp

- .IAR

- 6. 開啟與執行專案,在個別開發環境下執行專案的方式請參考使用者手冊。
- 7. 用戶可在終端機視窗看到以下結果:



相關資料下載:

http://www.nuvoton.com/hq/board/nutiny-ms51fb9ae/?_locale=zh_TW