



SWITCHES & CONTROL GEAR





PartNo.	ProductNo.	Description	No.ofposition
12400	RA-04-B	指撥開關 0°	4-P
12401	RA-06-B	指撥開關 0°	6-P
12402	RA-08-B	指撥開關 0°	8-P
22093	RPL-03B	3P側撥式指撥開關	3P
3384	RPL-04B	4P側撥式指撥開關	4P
22094	RPL-05B	5P側撥式指撥開關	5P
2199	RPL-06B	6P側撥式指撥開關	6P
6819	RPL-08B	8P側撥式指撥開關	8P
2201	RPL-10B	10P側撥式指撥開關	10P
2202	YDP-12	12P側撥式指撥開關	12P

DIP 型旋轉選擇開關 Rotary DIP Switches



PartNo.	ProductNo.	Description	Position
10747	900A-R2-T1-M1-112	SMD旋轉選擇開關	6P
10746	900A-R2-T1-M2-14	SMD旋轉選擇開關	6P
5679	900A-R2B-T112	SMD旋轉選擇開關	6P
12933	DRS4010	SMD旋轉選擇開關	5-P
13673	DRS4110	SMD旋轉選擇開關	5-P
21768	Y900A-R1T21212	DIP旋轉選擇開關	0-9
21769	Y900A-R1T21412	DIP旋轉選擇開關	0-9,A-F





腳踏開關 FootSwitches



詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



Part No.	ProductNo.	Description	ContactRating	ContactType
12892	TFS-105	腳踏開關	250Vac/6A	OFF/ON
7565	TFS-201	腳踏開關	250Vac/10A	OFF/ON
17838	TFS-201-2	腳踏開關	250Vac/10A	OFF/ON

小鍵盤 小鍵盤 Keypads




Part No.	ProductNo.	Description
12944	5*1-KEY-SW 鍵盤	5*1 KEY-SW 鍵盤(透明類似電腦鍵盤)
12950	數字型小鍵盤 4*3	數字型小鍵盤 4*3 (電話鍵)
3873	數字型小鍵盤 4*4	數字型小鍵盤 (電話鍵)

鑰匙開關 鑰匙開關 Keylock Switch



Part No.	ProductNo.	Description	固定孔徑	Color
22299	01K-CA40.Q1P*V2	2P V型交替圓形鑰匙開關	16mm	黑色
22310	01K-SA40.01P*V2	2P V型交替方形鑰匙開關	16mm	黑色
6882	5055	2P 鑰匙長/SW		
13950	5058A	2P 電腦用鑰匙SW	16mm	

電路板用按鍵開關 + 帽蓋 DIP 微型按鍵開關 Miniature PCB-KeySwitch



詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

