



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 電源穩壓器規格表

輸入電壓：AC100V~AC240V

輸出電壓規格	輸出電流	輸出電流	輸出電流
3V	0.5A	1A	2A
4.5V	0.5A	1A	2A
5V	0.5A	1A	2A
6V	0.5A	1A	2A
7.5V	0.5A	1A	1.5A
9V	0.5A	1A	1.5A
12V	0.5A	1A	1.2A
13.5V	0.5A	1A	1.2A
15V	0.5A	1A	1.2A
18V	0.5A	0.8A	
24V	0.5A		

注意事項：

1. 使用時，應先確定所需之電壓，電流是否在本穩壓器所標示之數值內。
2. 不可超過所標示之電流數值使用。
3. 長時間不使用時，請將本穩壓器拔離插座。