

# RC11

## Android 2.4G 無線滑鼠+鍵盤體感遙控器

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 特別注意

- 1、後蓋 2 端各有 2 個卡扣，請先打開後蓋一端，即可輕松取下後蓋(安裝也是先安裝一端)；切忌用蠻力掰開/合上底蓋，由此造成的卡扣斷裂，不在質保範圍內。
- 2、標配無電池，請自備 3 節 AAA 電池 (7 號)
- 3、安裝電池前請看清正負極，如電池裝反，可能導致飛鼠元件燒毀，這種情況不在質保範圍內
- 4、飛鼠主要針對的是安卓播放器的娛樂，兼容電腦鍵盤鼠標功能鍵盤上的 CTRL+(?)等快捷鍵不支援飛鼠上的音量，快進，快退等快捷鍵也是針對播放器的而非電腦，敬請知悉

# 空中飞鼠 RC11

空中鼠标 + 无线键盘

RC11是一款集合空中鼠标和无线全键盘双功能的智能输入设备，像传统鼠标一样操作屏幕光标，就像无线键盘一样全键盘输入数字、字母、符号等，但却不需要放在任何平面上，在空中晃动或者移动就能直接使用。RC11作为一款无线鼠标和无线键盘，彻底摆脱了传统鼠标、键盘必须在桌面上才能使用的操作模式。



## 强大的二合一功能

1. 可适用于高清播放器和电脑使用

2. 2.4G HZ扩频无线接收距离最大达到30米

3. 控制距离最大达到10米



## 畅玩网页游戏

美誉自主研发的首款空中飞鼠RC11采用目前操作体验最好的2.4GHZ无线技术，拿着RC11于手中，只要轻微移动，所对应的光标就会在屏幕中做出相应的移动，准确指向屏幕上每个字符。RC11的采样频率高达120HZ，操作灵活流畅，在屏幕上画圆或者曲线时，不会出现棱角或折线现象，线条圆滑细腻，表现出高水平的平滑性



## 流畅帅气的操作方式

RC11的操作距离达30米，遥控角度不受限制，按键灵敏，抗干扰性强，手部动作和屏幕光标保持高度一致性，非常易于用户操作。

使用者只需手握遥控器在空中以手腕为中心，上下左右小角度移动遥控器，鼠标指针就能跟着精确移动，操作更简单、更流畅。

这种脱离桌面的空中操作方式，非常适合在大屏幕环境下使用，RC11是你家中智能电视、电脑、智能播放器的最佳伴侣。

舒适的手感，让人用得更加舒服

## 操作便捷 功能强悍

空中飞鼠RC11的便捷性还体现在它除了可以在机器上使用外，还可以在电脑上即插即用，无需安装驱动。它的数据传输采用2.4G无线传输，传输距离可达到10米，无论是在客厅还是在办公室都能浏览使用作为两合一功能的遥控器。

在家庭娱乐领域中，电视机与互联网正在越来越紧密地结合在一起，三网合一的互联网应用正在进入普通家庭。躺在沙发上手握住RC11，在空中就可以轻松操控家中的美誉安卓播放器、HTPC、智能电视和电脑，把家中大电视当成电脑屏幕，看高清，搜视频，浏览网页。



2.4GHz



## ■ 外观特点 ■



采用进口磨砂材质精心打造，外形时尚，手感超好

## ■ 按键功能 ■



## ■ 使用描述 ■

- 空中飞鼠RC11所有按键使用寿命均~~1500000~~次以上，而且节能环保
- 当鼠标在空闲状态下时间达到2分钟以上，RC11会自动进入休眠状态
- RC11使用通用的三节7号电池，方便使用者对电池的购买和更换，避免内置锂电使用寿命的问题
- 空中飞鼠RC11采用~~2.4GHZ~~无线传输技术，超强的游戏体验，流畅的操作体验，给您带来更多的惊喜。



## 安装说明



## 尺寸说明



# 技术规格

## 硬件规格

射频无线电频率	2.4G RF
电源	7号电池: 1.5V
按键寿命	1500,000次
主要器件	遥控器+USB接收器
USB接收器工作电流 (A)	大约 21.5 mA
遥控器接收器工作电流 (A)	大约 20 mA

## 特征

信号传输模式	2.4G RF
键盘布局	QWERTY 美式标准键盘 (此功能可以根据客户需求定制)
支持操作系统	Windows XP / Vista / 7 / MAC / Linux / Android
鼠标自动休眠时间	2分钟

## 操作说明

### 空鼠使用方法



- 1、使用键鼠功能切换键可以在鼠标和无线键盘之间作功能切换;
- 2、按一次鼠标启动键启动鼠标功能，再按一次启动键取消鼠标功能；
- 3、鼠标功能被激活时，LED灯常亮，鼠标的左右键可用，此时无线键盘不能操作；
- 4、当使用鼠标激活键把鼠标功能暂停时，无线键盘功能可以使用。每按一次键盘的按键，LED灯会闪烁一下。

### 待机模式

空鼠静止2分钟后，进入待机状态

### 空鼠启动方式

待机时，按鼠标左键，鼠标右键和鼠标开关键可激活空鼠，同时开启鼠标功能

### 对码方法

拔下USB接收器。装上电池，在指示灯熄灭状态下，按住上/下方向键不松手，再按ENTER键，然后三个键同时松开，这时指示灯会闪烁，插上接收器。指示灯熄灭后。对码完成。

胜特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)