

交流 → 交流 降壓器




勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

輸入電壓：AC110V60Hz

輸入額定電壓 AC18V

輸入額定電流 1A

使用說明：

<p>A:將整流器插入 AC-110V電源 插座上</p>	<p>A</p> 
<p>B:如右圖正與負 相接表示為</p> <p>⊕ — ⊖ — ⊖</p>	<p>B</p>  <p>極性插座 極性插頭</p>
<p>C:如右圖正與正 相接表示為</p> <p>⊖ — ⊖ — ⊕</p>	<p>C</p>  <p>極性插座 極性插頭</p>
<p>C:不使用時請將 整流器拔出電 源插座</p>	<p>D</p> 