

TC-3 電子計時器數字鐘

產品功能



設定“小時”的時間

設定“分”的時間

設定“秒”時間

可清除目前設定，數字歸零

切換時鐘或計時狀態

開始或停止計時



立夾/站立架

時鐘設定方法

1. 按「模式」鍵至時鐘(CLOCK)狀態。
2. 利用【時】鍵、【分】鍵、【秒】鍵設定所需的時間。

計時設定方法

●正數計時

1. 按【模式】鍵至計時(TIMER)狀態。
2. 時間處於 $00:00:00$ 狀態時，按【開始/停止】鍵計時開始。
3. 再按一次【開始/停止】鍵則停止計時。

●倒數計時

1. 按【模式】鍵至計時(TIMER)狀態。
2. 按【時】鍵設定小時的時間、按【分】鍵設定分鐘的時間、按【秒】鍵設定秒的時間。
3. 按【開始/停止】鍵開始倒數計時(再按一次此鍵可停止倒時)。
4. 當設定時間倒數至零時，即發出嗶...的通報聲。
5. 按【清除】鍵或【開始/停止】鍵可停止通報聲響。

●記憶功能

具前次設定倒數計時的啟動記憶功能，當再次使用時，按【清除】鍵，自動讀回到前次設定時間。

●時間快調功能

按住【時】或【分】或【秒】鍵超過二秒時，可快速往上調整時間。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)