

11 種齒輪包

皇冠齒輪 差數齒輪

模數：0.5，共 11 種，厚度 4-5MM

齒輪直徑計算公式：(齒數+2) X 0.5 (MM)

型號注釋：

1. 編碼前一位字母：皇冠齒輪的意思
2. 編碼二三位數字：齒輪外齒的齒數
3. 編碼四五位數字：齒輪內齒的齒數
4. 齒輪第六位數字：齒輪孔徑的尺寸
5. 編碼最後的英文：A：緊配 B：松配

注意：如果是三位數字加兩個字母組成，說明內徑無齒輪！！

2A 的表示中心軸為 1.95mm；與 2mm 的光軸，緊配，與光軸一起轉動。

2B 的表示中心軸為 2.05mm；與 2mm 的光軸，松配，在光軸上自由轉動。

2.5B 的表示中心軸為 2.55mm；與 2.5mm 的光軸，松配，在光軸上自由轉動。

3A 的表示中心軸為 2.95mm；與 3mm 的光軸，緊配，與光軸一起轉動。

