

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

细线/迷彩专用喷笔0.2MM

温馨提示: 0.2mm喷笔没有盖子

S-120



喷嘴口径: 0.2MM
出漆量调节: 外调式
扳机设计: 双动式
喷涂气压: 15-30Psi
喷涂距离: 50-100mm
涂料杯位置: 上壶
涂料杯容量: 7cc (无盖)
涂料传送方式: 重力式



适合新手入门, 综合性能强

模型上色专用喷笔0.3MM

S-130

新版



喷嘴口径：0.3MM

出漆量调节：外调试

扳机设计：双动式

喷涂气压：15-30psi

喷涂距离：50-100mm

涂料杯位置：上壶

涂料杯容量：9cc

涂料传送方式：重力式

胜特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

什么是双动式？

双动式喷笔式区别于单动式喷笔而言，双动式喷笔特有的调节按钮可以控制出漆量，以此达到精确控制喷出线条粗细的作用，从而实现极细线条的喷涂，而单动式喷笔不具备这个功能。

喷笔拆卸图

对于刚入喷坑的朋友来说
拆开喷笔清洗后可能不会
重装喷笔，特此写个教程



一般喷笔拆开后就大概就是这个样子
(有些喷笔解构可能会有少许不同，不过大同小异)

8, 9, 10零件按顺序安装后装回笔身，注意方向



胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

喷针习惯从前面安装
(从后面安装也可以, 不过喷针头有弯曲的风险)

Point:
可向下按住按钮使喷针顺利通过

安装按钮和挡板, 注意方向



胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

喷嘴通过笔身后安装喷嘴和喷嘴固定螺母

Point:
先安装好喷嘴,
然后把喷嘴轻轻往前推网收打紧住喷嘴即可
(切勿过度用力, 否则会造成喷嘴开裂)



Point:
安装喷嘴前, 按钮往后拉到最尽
此时喷嘴会缩进笔身可以防止喷嘴座
碰撞到喷嘴尖端



把壶盖盒尾套装上即可
(安装好以后先用水试喷检查是否完全安装好)



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)