

RHU 系列热继电器 / RHU Series Bimetallic Overload Relays



型号/Cat. No.	RHU-5/□□	RHU-10/□□1	RHU-10/□□2	RHU-80/□□1	RHU-80/□□2	RHU-80/□□3	RHU-80/□□4	RHU-80/□□5	RHU-80/□□P	RHN-300/□□
整定电流范围	0.1~0.16(0.16)	0.1~0.16(0.16)	15~20(20)	17~25(25)	17~25(25)	24.5~36(36)	17~25(25)	58~75(75)	17~25(25)	87~120(120)
Current Range	0.16~0.25(0.25)	0.16~0.25(0.25)	17.5~21.5(21.5)	24.5~36(36)	24.5~36(36)	35~47(47)	24.5~36(36)	72~90(90)	24.4~36(36)	105~144(144)
() 表示最大电	0.25~0.4(0.4)	0.25~0.4(0.4)	21~25(25)		35~47(47)	45~60(60)	35~47(47)	77~97(97)	35~47(47)	145~200(200)
流整定值	0.35~0.5(0.5)	0.45~0.63(0.63)	24.5~30(30)			58~75(75)			45~60(60)	175~240(240)
Max. Setting	0.55~0.8(0.8)	0.55~0.8(0.8)	29~36(36)			72~90(90)			58~75(75)	203~280(280)
Current (注 ¹)	0.75~1(1)	0.75~1(1)	33~38(38)						72~90(90)	245~336(336)
	0.9~1.3(1.3)	1.1~1.6(1.6)							77~97(97)	
	1.1~1.6(1.6)	1.8~2.5(2.5)								
	1.4~2(2)	2.3~3.2(3.2)								
	1.8~2.5(2.5)	2.9~4(4)								
	2.3~3.2(3.2)	3.5~4.8(4.8)								
	2.9~4(4)	4.5~6.3(6.3)								
	3.5~4.8(4.8)	5.5~7.5(7.5)								
	4.5~6.3(6.3)	7.2~10(10)								
	5.5~7.5(7.5)	9~12.5(12.5)								
	7.2~10(10)	11.3~16(16)								
	9~12.5(12.5)	15~20(20)								
		17.5~21.5(21.5)								
		21~25(25)								
		24.5~30(30)								
		29~36(36)								
配合接触器 For Use With Contactors	CN-6(K)	CU-11/16/18/ 23/32R 注 ²	CU-38	CU-18/23/32R 注 ²	CU-40	CU-50R/ 65R/80/90	CU-38	CN-100R CN-125R	独立安装式	CN-100R/125R/ 150/180/ 220/300
独立安装座 Panel Mounting Adapter	-	RP-10(另购)	RP-10(另购)	-	-	-	-	-	自带	自带

注¹: 型号内第一个□表示最大整定电流值 / The first column □ means the max setting current.

型号内第二个□表示保护特性 / The second column □ means the protection functions.

注²: CU-18, 23 (4A) 请搭配RHU-80/□□P

RHU/RHN型号标注说明 / Cat. No. Explanation

□□□ — □□/□□ □ □	1	2	3	4	5
1. 产品代号 / Series Codes	5. 构造代码 / Accessories				
RHU/RHN-系列热继电器	空白:表示不加任何配件 / Blank:With no accessories				
RHU/RHN Series Thermal Overload Relays	P:附加独立安装座 / With Panel Mounting Adapter				
2. 机种型式 / Model Names	搭配MC代码:				
5, 10, 80, 300	代码	RHU-10	RHU-80		
3. 电流标称 / Current Range	1	CU-11/16/18/23/32R	CU-18/23/32R		
(最大设定电流 / Max. Setting Current)	2	CU-38	CU-40		
0.16~336	3		CU-50R~90		
4. 保护特性/Protection Functions	4		CU-38		
A:过负载+欠相保护型 / Overload+Phase-loss	5		CN-100R/125R		
M:3相过载保护型 / Three-Phase Relay (Overload only)					
K:2相过载保护型 / Two-Phase Relay (Overload only)					

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>