紅外線燈泡轉接座 JRC-501



力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw

- · 人員接近自動開燈,離開後自動關燈。
- ·可設定關燈時間調整範圍 5 秒~5 分鐘
- ·明/亮環境可依使用者需求選擇。
- · 適用於一般燈泡及省電燈泡,安裝方便、勿須配線
- ·可作門口、樓梯、浴室及走道等之自動控制

 ◆產品規格:

·尺寸:(高)12.5x(寬)8x(深)8/公分

• 感應方式:紅外線熱感檢知

・輸入規格:AC100V~220V/50~60HZ/200W

• 裝設位置:門口、樓梯、浴室及走道

WWW.100X.COM.TW

品不適用,備有光暗調整器之燈具使用 TOTAL TONY.COM.TW

按裝方法

步驟1 切斷電源, 將轉接座拴入燈座





Http://www.100y.com.tw

*SENSOR



高敏感度方向



(室外)靈敏度調高時,可能會造成錯誤動作, 此時請將 SENSOR 往 **「方向調整至適當位置即可**


*LITE

明/暗調整往/明調整,即在很亮或很暗環境均能動作;

往 / 暗調整,即表示只在很暗環境時才會動作。

白天或有光線環境都不會動作,如需傍晚光線環境

請調整 LITE 在 1/3 位置。



※無法自動感應請確認是否站在燈座正下方,此非感應區域。 WWW.100Y.COM