

100y : 97939  
甲醛速測靈  
一次性試劑盒

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



技術參數：

指標	參數
測定下限	0.1 mg/m <sup>3</sup>
測定範圍	0.0-1.0 mg/m <sup>3</sup>
精度：	±10%
保質期	18 個月
面積	50 平方米以下/1 盒
	3-4 盒/一室一廳；4-5 盒/兩室一廳；5-6 盒/三室一廳；
	6-7 盒/三室兩廳；7-8 盒/四室兩廳；16 盒/別墅

使用方法：

第一步：

提示：檢測前要将待檢測的房間關閉 12 小時；

第二步：

將無色吸收液倒入甲醛吸收盒中，將吸收盒盒蓋扣緊搖動三次使其藥劑溶解。



第三步：

將吸收盒放在被測房間內 2 小時，放置於離地面高 0.8-1.5 米處。靜置 2 小時。

第四步：

將細頸管見黃色容易倒入吸收盒中，進行攪拌 5 次。



第五步：

用細頸管將吸收液吸入管內，用手握住細頸管底部加熱 5 分鐘。



第六步：

將細頸管中的變色溶液與甲苯速測色階卡進行比對，即可讀出被測房間沒立方米空氣中甲醛的濃度值。

檢測資料 0.1 為達標，如果您家在 0.1 或 0.1 以下，那麼恭喜您，您可以安心入住了！如果您家檢測資料在 0.1 以上，那是甲醛超標了！



## 應用領域

### 1 新房裝修，新購傢俱



### 2 辦公室，學校，室內內大量的木質辦公桌椅，壁紙等裝飾物



### 3 酒店 賓館



### 4 新購汽車 新車內空間狹小，流通空氣有限，車座椅都含有甲醛超標的可能。

