

3M-6001CN

6001CN有机气体滤
毒盒 6001過濾盒
(可使用30天) 2個
為一對

組合示意图

为了准确的展示6001CN滤毒盒的使用情况，我们以6200半面罩为例，展示6001CN的使用情况。请亲们不要纠结于“为什么我收到的商品中没有主体”这种问题，明白人，不解释。

* 注：滤毒盒不可单独使用，需要配合半面罩使用。推荐使用6200半面罩或7502半面罩。搭配5N11CN滤棉和501滤棉盖，可防尘防毒。



● 注意事项：

佩戴面具时，当闻到的气味不再是新鲜空气而有异味时候，请立即远离使用环境并更换该型号的滤毒盒。化学滤毒盒的有效使用寿命需根据佩戴人的活动（呼吸率），污染物的类型、挥发和浓度情况及湿度和温度等环境状况决定。应经常检查面具是否良好。

● 防护对象：

6001CN滤毒盒---有机气体及蒸汽、如苯及同系物、汽油、丙酮、二氧化碳、醚等

友情提示：请与相应3M防毒面具配合使用，使用前请仔细阅读说明书，包装完好，妥善保管。

使用方法：

1. 将滤毒盒上的标记对准面具本体上的标记（如为全面型，请将标记与全面具上的最小口凸起对准，然后压在一起）。
2. 按顺时针方向扭转滤毒盒至卡定位。

● 注意事项：

佩戴面具时，当闻到的气味不再是新鲜空气而有异味时候，请立即远离使用环境并更换该型号的滤毒盒。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



365度全方位展示





Organic Vapor
 Cartridge-China
 有机蒸气滤毒盒 - 中国

3M 安全防护产品
 防毒面具
 www.3m.com.cn/100y



WARNING
 The cartridge protects against
 organic vapors only.
 Misuse may result in sickness.
 For proper use, see operator's
 manual, or call 3M, 801-4070305.

警告
 本品滤毒盒只适用于空气中
 有机蒸气的防护。误用可
 导致中毒或造成死亡。请
 详细阅读使用说明书。或
 致电3M服务热线4070305。
 本产品不能防护无机蒸气。

2

Contents: 2 cartridges (Cartridge)
 内容: 2个有机蒸气滤毒盒

652017

3M 安全防护产品
 防毒面具
 www.3m.com.cn/100y



1、将5N11滤棉放入501滤棉盖中，使印有字体的一面朝向滤毒盒。



2、将滤棉盖扣向滤盒并卡定。如装配正确，滤棉将完全盖住滤盒表面。



3、如更换滤棉，请将滤棉盖如图拉起。

滤毒盒装配示意图



1、将滤盒上的标记对准面具本体上的标记（如为全面型，请将标记与全面具上的最小口凸起对准，然后压在一起）



2、按顺时针方向扭转滤毒盒至卡定位



喷漆操作



调漆作业



挥发性有机物（汽油、苯）的存储管理
颗粒物滤棉装配说明



有机物农药（醚类）